Duifmelden.nl

Pigeonscloud.com



Gebruikershandleiding

<u>A</u>utomatische <u>A</u>anmeld <u>M</u>odule

met de kloksystemen

- Tauris
- Unikon
- Mega
- Bricon
- Benzing M1



Gebruikers handleiding

Automatic Arrival Module for Pigeon Racing

Version 1.0





GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

INHOUD

- 1. Inhoud
 - 1.1 Overview
 - 1.2 Module voorbeelden
 - 1.3 Componenten
 - 1.4 Specificaties
 - 1.4.1 Hardware
 - 1.4.2 Software
 - 1.5 LED systeem

2. Installatie en Configuratie

- 2.1 Tauris
 - 2.1.1 Benodigdheden
 - 2.1.2 Instellingen
- 2.2 Unikon
 - 2.2.1 Benodigdheden
 - 2.2.2 Instellingen
- 2.3 Mega
 - 2.3.1 Benodigdheden
 - 2.3.2 Instellingen
- 2.4 Bricon
 - 2.4.1 Benodigdheden
 - 2.4.2 Instellingen
- 2.5 Benzing M1
 - 2.5.1 Benodigdheden
 - 2.5.2 Instellingen



1. INHOUD

1.1 Overview

Bijna alle communicatie modules gebruiken een PC voor seriële transmissie. Dit type module send en ontvangt in de volgorde van elke byte. De seriële communicatie is simpel te implementeren. De Automatic Arrival Module(AAM) maakt een connectie met het internet. Om te communiceren met het internet maakt de AAM gebruik van het TCP/IP protocol teneinde de geconverteerde seriele date te verwerken.

1.2 Module voorbeelden

De AAM kan worden toegepast in combinatie met de Electronische kloksystemen(ECS) zoals deze in de postduivensport wordt gebruikt. Alle ECS systemen welke in staat zijn om data over het GSMnetwerk te verzenden kunnen worden gebruikt. Deze systemen worden geleverd door:

- TauRIS
- Benzing M1
- Mega (MEGA 3000 heeft vaak een printerpoort in het dockingstation. Deze dient u te laten vervangen door een 9 pins connector)
- Unikon (Alleen sms geactiveerde systemen, herkenbaar aan de letters HA in de rechterbovenhoek van de display)
- Bricon (geen AAM nodig)

De systemen worden met uitzondering van de Unikon gekoppeld met een bijgeleverde kabel. De Unikon gebruikt bluetooth om de verbinding tussen de Unikon ECS en de AAM te maken.

1.3 Componenten

- AAM behuizing
- RS232 Cross Cable
- DC 5V Adapter
- Bluetooth/RS232 adapter (Unikon)

			_	10/100BASE-
DNS/DDNS	SUPPORT			
				J
	at	\prec	111	
		6	100	
1x R5232			(TX/RX/LINK/	TATUS/POWER
		\sim		

Voor gebruik met de Unikon is er een speciaal bluetooth/RS232 module beschikbaar. Naast een module welke met UTP-kabel wordt aangesloten is er tevens een wifi uitvoering beschikbaar.



1.4 Specificaties

1.4.1 Hardware

Power	Input Voltage	DC 5V (±10%)		
	Current	200mA typical		
Dimension	89mm x 57mm x 24mm			
Weight	About 70g			
CPU	ARM7 Core			
Serial Port	Coniel	RS232 – RTS/CTS Flow Control		
	Serial	(Baud Rate: 300bps ~ 230,400bps)		
	Notwork	Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)		
	Network	Auto MDI / MDIX cable auto-sense		
Temperature	Storage / Operating Temperature: -40 ~ 85℃			
Certification	CE: F690501/SP-EMY000211 / KCC: SLS-CSE-H25 (A)			
RoHS	RoHS Compliant			

1.4.2 Software

Drotocol	TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, PPPoE, Telnet, DNS Lookup, DDNS,			
PIOLOCOI	TELNET COM port Control Option (RFC 2217), SSL, SSH			
Diagnose	Online Debugging Function			
Onestian	Normal	For Normal Data Communication		
mode	ISP For Upgrading F/W			
	Serial Configuration	For Configuration via Serial		
	TCP Server	TCP Passive Connection		
Communicat ion mode	TCP Client TCP Active Connection			
	AT Command	TCP Passive / Active Connection		
	UDP	UDP – No Connection		



1.5 LED systeem

Mode	Name	Color	Status	Description	
Common	PWR	Red	On	Supplying the power	
	LINK	Green	On	Connecting with Ethernet	
	RXD	Yellow	Blinks	Receiving data from the Ethernet	
	TXD	Green	Blinks	Sending data to the Ethernet	
Normal mode	STS	Yellow	Blinks in every	Obtaining on ID address	
			second	Obtaining an IP address	
			Blinks 4 times	Without obtaining an IP address	
			at once	under DHCP or PPPoE network	
ISP mode	STS	Yellow	Off	Entering ISP mode	
Serial	STS		Plinks		
Configuration	/RXD	-	simultaneously	Entering Serial Configuration mode	
mode	/TXD				



2. Installatie en Configuratie

2.1 Tauris

2.1.1 Benodigdheden

- TauRIS ECS
- Comport kabel (bij uw Tauris dealer), zgn GSM kabel
- AAM
- Cross kabel (bijgeleverd)
- DC 5 Volt adapter (bijgeleverd)



2.1.2 Instellingen

Telefoonnummer instellen: Terminal staat op constateren

- De [Start] toets indrukken

9999.1234				
P. D. Liefhebber				
<4>Klokk<5>Snelh				
<6>Pauze<9>Train				

- De nummer [1] toets indrukken om het telefoonnummer in te voeren.





- Telefoonnummer invoeren, incl landcode

Telefoonnummer: 0031612345678	

- Bevestig uw invoer met de knop [#]

U kunt nu uw systeem activeren [4]. U krijgt daarbij de melding dat het modem (AAM) is aangesloten en verbinding heeft.

P. D. Liefhebb	er
!Klokuur!	
ModemJ	a
02 Sensor/en	

De terminal is nu gereed om te constateren en de aankomsten van uw duiven automatisch te melden bij de meldpost(en).



2.2 Unikon

2.2.1 Benodigdheden

- Unikon Profi ECS
- AAM
- Cross kabel (bijgeleverd)
- DC 5 Volt adapter (bijgeleverd)

- Deze ECS dient sms-geactiveerd te zijn. Herkenbaar aan de letter ha in de rechterbovenhoek van de display.





Handleiding mobiele telefoon/GSM voor Unikon Champ+.

In het menu verbindingen kunt u een draadloze verbinding maken met de AAM. Unikon gebruikt hiervoor de bluetooth GSM.

BELANGRIJK:

Indien U voor het eerst uw mobiele telefoon in combinatie met een UNIKONchamp+ gaat gebruiken het volgende:

Ga naar een ruimte waar 1 telefoon (uw telefoon) met bluetooth is. Na verbinding gemaakt te hebben met de UNIKON-Champ+ is het belangrijk



dat u uw mobiele telefoon instelt op "automatisch" (zie de handleiding van uw mobiele telefoon)

Dit heeft het voordeel dat de UNIKON-Champ de volgende keer niet meer

hoeft te zoeken maar direct verbinding maakt met uw toestel.

- Systeem opstarten.

- Zodra 0 duiven geconstateerd druk op de blauwe F-toets.
- Ga, met behulp van de "blauwe pijltjes" naar "verbindingen".
- Druk op de groene "OK-toets"
- Plaats het pijltje voor de tekst "Bluetooth GSM".

- Zet uw mobiele telefoon in de functie "Bluetooth actief" (zie handleiding van uw mobiele telefoon)

- Druk daarna op de groene "Ok-toets".

Het systeem zoekt nu naar een verbinding met uw mobiele telefoon.

- Op uw mobiele telefoon verschijnt password

- Hier ingeven: 0000

- Wachten tot in het hoofdmenu (Champ+) GSM-instellingen verschijnt.

- Hier het nummer ingeven waar de berichten/signaal naar toe moeten.
- Bevestigen met de groene "OK-toets".

- Ga naar instellingen en maak een keuze: SMS of melder (call)

SMS = bericht met ringnummer en aankomsttijd van de duif (kosten SMSbericht).

Call = alleen een signaal (geen kosten)

2.2.2 Instellingen Unikon Profi

Unikon sms functie benodigd voor AAM. Hiervoor dient de sms functie geactiveerd te zijn.

- 9 intoetsen op toetsenbord van datalogger en vasthouden bij het opstarten met pijltjes naar beneden. Vervolgens naar registratienr ingeven die bij de Unikon dealer verkrijgbaar is: xxx xxx xx xx.
- gsm aktief, in het schempje verschijnt in de rechterbovenhoek de letters ha.
- datalogger uitschakelen en de telefoon met het kabeltje aansluiten aan de linkerkant van de datalogger
- datatlogger inschakelen met pijltjes naar nieuw menu: gsm-nr

OPLETTEN

EERST DE TELEFOON AANSLUITEN EN AANDOEN EN VERVOLGENS DE DATALOGGER INSCHAKELEN.

Je krijgt na het inschakelen de volgende berichten in het schermpje: batterij ok, antennes ok, <u>gsm</u> actief *), constateringen:

*) wanneer dat bericht niet verschijnt, dan maakt het kabeltje aan de zijde van de aansluiting met de telefoon geen goed contact



2.3 Mega



2.3.1 Benodigdheden

- Mega ECS
- AAM
- Cross kabel (bijgeleverd)
- DC 5 Volt adapter (bijgeleverd)

Let op: De Mega 3000 kan uitgevoerd zijn met een printerpoort aan de achterzijde. In dat geval dient u deze te laten vervangen door een AAM-poort (9pins). De leverancier kan u hiermee verder helpen.

Instellen automatisch melden:

start 4, 8 optie gprs, alle vluchten, alle duiven, uw 06 nummer invullen, en monitor aanzetten.



2.4 Bricon Extreme



2.5.1 Benodigdheden

Bij de Bricon Extreme is de software dusdanig dat deze er voor zorgt dat de meldingen via uw pc kunnen worden door gestuurd. U heeft geen meldmodule nodig bij de Bricon Extreme.



2.6 Benzing M1

2.6.1 Benodigdheden

- Benzing ECS
- AAM
- Cross kabel (bijgeleverd)
- DC 5 Volt adapter (bijgeleverd)



Het dockingstation heeft een RS232-9pin aansluiting alwaar de bijgeleverde cross kabel tussen het dockingstation en de AAM kan worden aangesloten.

Alvorens de AAM wordt aangesloten dient u enkele instellingen in het Benzing M1 menu te doorlopen.



2.6.2 Instellingen

Vooraf (eenmalig in te stellen)

Bij wijzigingen in het M1 systeem worden een aantal instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Deze dienen opnieuw ingesteld te worden. Wijzigingen kunnen bijv. het laden van het vluchtprogramma of een nieuwe versie software in de M1 zijn. 1^e instelling: het aantal duiven die doorgestuurd mogen worden via sms / aam ingesteld te worden. Het instellen gaat als volgt:

MENU SYSTEEM met pijltjes toets naar beneden en kies voor: BENZING STATION en bevestig met de V knop INSTELL (BLAUW) SMS (GEEL) AANTAL (ROOD) Geef hier het aantal met sms door te sturen duiven aan en sluit af met OK 2^e instelling: an dient ook het 06 nummer na indere wijziging ingesteld te worden

2^e instelling: zo dient ook het 06 nummer na iedere wijziging ingesteld te worden. Dit gaat als volgt:

MENU SYSTEEM met pijltjes toets naar beneden en kies voor: BENZING STATION en bevestig met de √ knop INSTELL (BLAUW) SMS (GEEL) TEL NR (BLAUW) TEL NR (BLAUW) Geef hier het 06 nummer in en sluit af met OK



Aansluitinstructie voor bij de wedvlucht

- 1. U komt terug van het inkorven van de duiven en wilt uw systeem klaarzetten voor de vlucht
- 2. De Benzing M1, het dockingstation met de constateerplanken en de AAM staan <u>NIET</u> onder netspanning
- 3. Activeren van de apparaten door de netspanning in onderstaande volgorde aan de apparaten te geven:
 - 1. Netspanning voor het dockingstation met de Benzing M1, Benzing M1 start op
 - 2. <u>Na</u> het opstarten van de Benzing M1 moet de AAM van netspanning worden voorzien
- 4. Controleer of alle apparaten worden herkent door de AAM die de meldingen doorgeeft : - op de AAM branden de volgende LED's constant: LINK (groen), STS (geel), PWR (rood)

5. Versturen Test SMS bericht (ALTIJD UITVOEREN !!)

door op de Benzing M1 te kiezen voor:

- MENU
- SYSTEEM

met pijltjes toets naar beneden en kies voor: BENZING STATION en bevestig met de √ knop INSTELL (BLAUW)

SMS <mark>(GEEL)</mark>

Test SMS (GROEN) (als deze keuze niet beschikbaar is dan moet er een 06 nummer toegevoegd worden aan Telnr.1).

Telnr. 1 (GEEL)

Ja (GROEN) wordt een Test SMS verzonden

6. Als de SMS succesvol verzonden is, is de test geslaagd en is uw systeem aangemeld bij de Pigeonscloud server en worden de duiven automatisch gemeld.

TP LINK uitleg:





Aansluitinstructie voor bij een trainingsvlucht

- 1. De Benzing M1, het dockingstation met de constateerplanken en de AAM staan <u>NIET</u> onder netspanning
- 2. Activeren van de apparaten door de netspanning in onderstaande volgorde aan de apparaten te geven:
 - 1. Netspanning voor het dockingstation met de Benzing M1, Benzing M1 start op
 - 2. <u>Na</u> het opstarten van de Benzing M1 moet de AAM van netspanning worden voorzien
- Controleer of alle apparaten worden herkent door de AAM die de meldingen doorgeeft :
 op de AAM branden de volgende LED's constant: LINK (groen), STS (geel), PWR (rood)
- 4. Zorg er voor dat alle duiven zijn vrijgegeven voor de training (vrijgeven vlucht vorige week)
- 5. Start een trainingsvlucht
- 6. Versturen Test SMS bericht (ALTIJD UITVOEREN !!)

door op de Benzing M1 te kiezen voor: MENU SYSTEEM met pijltjes toets naar beneden en kies voor: BENZING STATION en bevestig met de √ knop INSTELL (BLAUW) SMS (GEEL) Test SMS (GROEN) Telnr. 1 (GEEL)

Ja (GROEN) wordt een Test SMS verzonden

7. Als de SMS succesvol verzonden is, is de test geslaagd en is uw systeem aangemeld bij de Pigeonscloud server en worden de duiven automatisch gemeld.

TP LINK uitleg:

